

Kasutusjuhend

Meil on hea meel, et olete Wobbeli üle sama elevil kui meie.

Et saaksite kogu perega Wobbelit hästi ja pikalt nautida, soovime lugeda käesolevat juhendit. Wobbel on looduslikest materjalidest valmistatud toode. Kontrollige kättesaamisel Wobbeli kõverust, välimust, kahjustusi ja stabiilsust. Kommentaaride korral võtke meiega ühendust 14 päeva jooksul.

Vanus ja kaal

Standardne Wobbel ja vildiga kaetud versioon on mõeldud kasutamiseks lastele alates sünnist, kuid sobib ka vanematele lastele ja täiskasvanutele kaaluga kuni 200 kg, Wobbel Starteri puhul 100 kg. Tooted omavad vastavaid CE, ASTM ja AS/NZ sertifikaate. Korkviimistlusega Wobbel omab CE, ASTM ja AS/NZ sertifikaate kasutamiseks alates 3-aastastele lastele. Wobbel on tasakaalulaud, mida kasutatakse sellel seistes. Teisi kasutusalasid pole katsetatud ega sertifitseeritud, seega ei saa Wobbel B.V garanteerida toote turvalist kasutamist muul otstarbel. Ärge lubage lastel seista ega istuda toote servadel. Lubage lastel Wobbeliga aeglaselt harjuda ja aidake neid, hoides ühest või mõlemast käest kinni. Selgitage lastele, mida sellega tohib teha ja mida mitte.

Kasutamine ja ohutus

Wobbel on väga liikuv mänguasi ja nagu taoliste asjadega ikka, on vajalik täiskasvanute järelevalve. Eriti kehtib see nooremate laste korral. Mõned juhised Wobbeli kasutamiseks.

Hoiatused

1. Veenduge, et teie laps kasutab Wobbelit alati täiskasvanu järelevalve all.
2. Wobbel ei ole voodi ega häll. Ärge lubage lastel Wobbelis magada.
3. Kasutage Wobbelit alati tasasel ja rõhtsal pinnal. Wobbeli kasutamine kaldus ja/või ebatasasel pinnal võib kaasa tuua Wobbeli ümbermineku ja põhjustada vigastusi.
4. Mitte kanda sokke ega sileda tallaga jalatseid. Paljajalu või mittelibisevate jalatsitega kasutamine hoiab õnnetusi ära.
5. Wobbeli kasutamisel sillana (∩) ärge kõndige selle servade lähedal, kuna see võib ümber minna. Õpetage lastele, et käia tuleb keskel. Alla 6-aastastel lastel tuleb selles asendis käest kinni hoida.
6. Pange tähele sõrmi servade juures. Õpetage lastele juba esimesest kasutamiskorrast, et sõrmed tuleb servade juurest eemal hoida. Sõrmed ja käed võivad Wobbeli alla jääda, mis võib vigastusi põhjustada.
7. Veenduge, et Wobbeli ümber on vähemalt 2 meetrit vaba ruumi (ka teiste lasteni). Asetage Wobbel rõhtsale pinnale.
8. Wobbeli materjalid võivad kasutamisel kuluda. Veenduge, et laps ei paneks suhu lahtitunud tükke, mis võivad põhjustada lämbumist. Olemasolu korral eemaldage need. Eemaldage osakesed ja kiud enne kasutamist.
9. Ärge hüpake ega trampige Wobbelil. See võib põhjustada ootamatuid liikumisi ja kaasa tuua vigastusi.

Mõned juhised Wobbeli kasutamiseks

10. Wobbel on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes. Seda võib kasutada ka väljas, kuid sel juhul see kulub kiiremini. Ärge kunagi jätke seda õue, kuna vesi ja niiskus kahjustab puitu, värvi, vilti ja/või korki.
11. Töötlemata EKO-vilt võib muutuda tupsuliseks. See ei mõjuta kasutamist. Tupsud saate eemaldada vastava lõikuri abil või käsitsi. Ärge pange lahtist materjali ninna ega suhu. Wobbeli kasutamine vildipoolega villasel või sünteetilisel vaibal suurendab haakuvate kiudude tõttu vildi kulumist. See



Kasutusjuhend

kulumine ei kuulu garantii alla. Pro- ja Starter-mudelite vilt on uuena sile ning aja jooksul muutub kohevamaks.

12. Kui Wobbeli all pole korgikihti, siis soovime selle all kasutada matti, vaipa või kangast. See kaitseb Wobbelit, teie põrandat ja kõrvu. Õrnadel või kriimutundlikel põrandatel soovime Wobbeli all alati matti, vaipa või kangast kasutada, isegi kui toote all on korgi- või viidikiht. Kaitsmata osad võivad sellegipoolest põrandat kahjustada ning kahjustusi võib saada ka Wobbel.
13. Wobbel võib saada kahjustusi kõval ja/või ebatasasel põrandal kasutades. Olge eriti tähelepanelikud kahhelplaatidest põrandatega. Kork ja vilt võivad toodet kaitsta, kui kasutate seda nõgusa pinnaga ülespoole (∩). Kui Wobbeli all pole korgikihti, siis soovime selle all kasutada matti, vaipa või kangast, mis kaitseb Wobbelit, teie põrandat ja kõrvu. Nõgususega allpool (∩) ei paku kork ja vilt kaitset ning soovime kasutada selle all matti, vaipa või kangast. Wobbeli liigutamisel või lohistamisel mööda selliseid põrandaid nõgususega allpool (∩) võivad selle servad kahjustusi saada.
14. Ärge hoidke Wobbelit kütteseadmete lähedal ega niisketes kohtades, nagu vannituba või küttega kuur või garaaž.
15. Ärge virnastage mitut Wobbeli tasakaalulauda, vaid hoiustage neid küllil.
16. Puit värvub (ereda) valguse mõjul. Pidage seda meeles. See on loomulik protsess.
17. Lihasluukonna osas füsioterapeudi hoole all olevatel või olnud kasutajatel on soovitatav Wobbeli õige kasutamise jaoks oma terapeudiga konsulteerida.

Puhastamine ja hooldus

Wobbelit on soovitatav puhastada niiske lapiga, kasutades vajadusel ka nõrgatoimelist pesuvahendit. Puhastamise järel tuleb see kindlasti ka kuiva lapiga üle pühkida. Korki ja vilti on kõige parem puhastada samamoodi. Oleme saanud häid tulemusi loodusliku seebiga. Ärge tehke korki ja vilti liialt märjaks, kuna see võib põhjustada liimi lahtituleku või korki deformeerida. Ärge vilti liialt harjake, kuna nii võite seda kahjustada. Wobbel ei vaja mingit erihooldust.

Tehnilised andmed

Wobbel on valmistatud peamiselt säästlikult koristatud Euroopa pöögipuust, mis on pressitud ja viimistletud lastesõbralike lakkide ja peitsidega.

Wobbel omab CE-vastavusmärgist vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVILE 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009, mänguasjade ohutuse kohta. Seda on katsetatud ja sertifitseeritud ka ASTM F963-16 ja AS/NZS 8124-1:2016 | AS/NZS 8124-2:2016 | AS/NZS 8124-3:2012+A1:2016 kohaselt. Toodet on ka tahtlikult kuni purunemiseni katsetatud. Nimetatud katsete tulemusel on garanteeritud ohutu kaalu piiirang 200 kg, Wobbel Starteri puhul 100 kg.

Head Wobbeli kasutamist!

Kui teil peaks küsimusi tekkima, võtke meiega julgesti ühendust järgmistel kontaktandmetel:

info@wobbel.eu, www.wobbel.eu, Wobbel BV The Netherlands, +31641273330

Hoidke käesolev juhend alles.

Wobbel B.V. ei võta endale vastutust tasakaalulaua Wobbel kasutamisest tulenevate füüsiliste või rahaliste kahjude eest. Kasutage aktiivseid mänguasju tähelepanelikult ja täiskasvanu järelevalve all.

Wobbel on ettevõtte Wobbel B.V. toode.

Wobbel on idee, kaubamärgi ja mudeli osas registreeritud Beneluxi intellektuaalomandi büroos BBIE/BIOP.

Ettevõttele Wobbel B.V. kuuluvad nii kaubamärgi kui mudeli õigused.

Nimi Wobbel, logo ja ikoon on kaitsitud kaubamärgid.

Wobbeli kopeerimine või taasloomine ning nime Wobbel kasutamine on keelatud.

Wobbel B.V. kaitseb oma õigusi.

